

Riepilogo procedure connesse a:
messa in esercizio, omologazione, verifiche periodiche

messa in esercizio

Impianto	Messa in esercizio	Invio di documentazione	Tempi
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Dopo l'effettuazione della verifica dell'installatore ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità all' INAIL e all'ARPA, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive	Entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio
Impianti elettrici di messa a terra		Dichiarazione di conformità all'ARPA, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive	
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione			

Omologazione

Impianto	Omologazione	Soggetto che effettua l'omologazione	Verifica a campione
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	SI (dichiarazione di conformità)	Installatore	SI (da parte dell' INAIL)
Impianti elettrici di messa a terra	SI (dichiarazione di conformità)	Installatore	SI (da parte dell' INAIL)
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione	SI (da parte dell'ASL o ARPA)	ASL / ARPA	NO

Verifiche periodiche

Impianto	Tipo	Periodicità	Verificatore
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Ambienti ordinari	5 anni	ASL/ARPA od Organismo abilitato dal Ministero per lo Sviluppo Economico
	Cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni	
Impianti elettrici di messa a terra	Ambienti ordinari	5 anni	ASL/ARPA od Organismo abilitato dal Ministero per lo Sviluppo Economico
	Cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio	2 anni	
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione	Tutti	2 anni	ASL/ARPA od Organismo abilitato dal Ministero per lo Sviluppo Economico